

Сенсорное поле

1. Вкл/Выкл
2. Дополнительные функции
3. Лампа освещения духового шкафа
4. Температура/Быстрый разогрев
5. Моя любимая программа
6. Дисплей
7. Вверх
8. Вниз
9. Часы
10. Таймер
11. ОК



Дополнительные функции

Нажмите «Режимы» для выбора автоматической программы, функции очистки (только в ряде моделей) или для выбора режима духового шкафа.



Моя любимая программа

Коснитесь сенсорного поля «Моя любимая программа» для перехода к избранной любимой программе непосредственно, а также когда прибор выключен. Чтобы сохранить любимую программу, коснитесь и удерживайте сенсорное поле «Моя любимая программа» не менее 3 секунд.



Температура/Быстрый разогрев

>>3s

Функция «Быстрый разогрев» уменьшает время разогрева. Чтобы включить эту функцию, коснитесь и удерживайте сенсорное поле «Температура/Быстрый разогрев» не менее 3 секунд.



Лампа освещения духового шкафа


Отключив лампу освещения духового шкафа во время приготовления, можно сэкономить электроэнергию.



Thinking of you
Electrolux



Один раз нажмите на «Вкл/Выкл»



1 Горячий воздух


2 Пицца

...

11 Турбо-гриль

ОК

Один раз нажмите
«Режимы» для выбора
автоматических программ



1 Ростбиф

2 Жареная Свинина

...

9 Лазанья

1 Овощи, традиционные

2 Картофельная Запеканка

...

9 Открытый Пирог

ОК



Духовой Шкаф Духовой Шкаф С Каталитическим Покрытием Духовой Шкаф С Пиролитической Очисткой

- 1  Горячий воздух
- 2  Пицца
- 3  Верхний + нижний нагрев
- 4  Медл. приготовление
- 5  Нижний нагрев
- 6  Влажный горячий воздух
- 7  Размораживание
- 8  Поддержание Тепла
- 9  ЭКО жарка
- 10  Малый гриль
- 11  Быстрое грилирование
- 12  Турбо-гриль

Паровой Духовой Шкаф

- 1  Влажный пар
- 2  Интенсивный пар
- 3  Горячий пар
- 4  ЭКО пар
- 5  Влажный горячий воздух
- 6  Медл. приготовление
- 7  Нижний нагрев
- 8  Размораживание
- 9  Поддержание Тепла
- 10  Малый гриль
- 11  Быстрое грилирование
- 12  Турбо-гриль
- 13  Верхний + нижний нагрев
- 14  Пицца
- 15  Горячий воздух



Духовой Шкаф

- 1 Ростбиф
- 2 Жареная Свинина
- 3 Цыпленок, целиком
- 4 Пицца
- 5 Маффины
- 6 Открытый Пирог
- 7 Белый Хлеб
- 8 Картофельная Запеканка
- 9 Лазанья

Паровой Духовой Шкаф

- 1 Овощи, традиционные
- 2 Картофельная Запеканка
- 3 Белый Хлеб
- 4 Вареный рыба
- 5 Ростбиф
- 6 Цыпленок, целиком
- 7 Пицца
- 8 Маффины
- 9 Открытый Пирог